

Cambio de IP balanzas Digi SM-110 y SM-5100:

El procedimiento es el siguiente, es solo para cambiar los primeros 3 octetos del IP, e.j **192.168.001**.XXX

- 1-Poner la Balanza en modo Z (con la tecla MODO, "dos flechas curvas")
- 2- Presionar sin soltar tecla RE-ZERO (-> o <-), digitar 0416, soltar tecla RE ZERO.
- 3- Digitar 192168000 y grabar con tecla PLU (Cambia los primeros 3 octetos de su IP , e.j **192.168.000**.XXX)
- 4-Volver a poner la Balanza en modo R (con la tecla con "dos flechas curvas")

El procedimiento siguiente, es solo para cambiar el último octeto del IP, e.j 192.168.001.**XXX**

- 1-Poner la Balanza en modo Z (con la tecla MODO, "dos flechas curvas")
- 2- Presionar sin soltar tecla RE-ZERO (-> o <-), digitar 141, soltar tecla RE ZERO.
- 3- Entrar a al Spec135: Digitar 135 y tecla x ,en seguida, Digitar último octeto (Ej: 123) y grabar con tecla * (Por ejemplo ahí quedó a 192.168.001.**123**) Se sale de menú de Specs con tecla PLU.
- 4-Volver a poner la Balanza en modo R (con la tecla con "dos flechas curvas")

DESPUÉS DE TODO, REINICIAR BALANZA, APAGAR Y ENCENDER.

Si quieres consultar que ip tiene la balanza: en MODO S, mantener presionado rezero y digitar 0416