

Calibración peso de Balanza SM-110

Antes de calibrar asegúrese que las especificaciones de graduación, capacidad de peso y sensibilidad de la celda de carga estén correctamente seteadas.

Precaución:

El **Span Switch** debe estar habilitado. Antes de calibrar ingresar al **Modo Z**.

Procedimiento:

- Sin nada sobre el plato, ingresar al **Modo Z**
- Presionar el **Span Switch** como se indica más arriba.
- Para activar el span switch sin abrir la balanza es mantener presionada la tecla **REZERO >0<** y sin soltar, digitar **3752**.
- Mantener presionada la tecla **REZERO >0<** y sin soltar, digitar **[8715]** el equipo indicara **CAL00** en el visor, presionar la tecla *
- En el visor aparece brevemente “-----” lo cual indica que esta OK el ajuste del “punto cero”, en el visor indicara **“CAL SP”** y el peso maximo de la balanza (15Kg) o (30 kg)
- Poner el peso máximo sobre el plato (15Kg) o (30 kg) según corresponda y presionar la tecla *
- En el visor aparece brevemente “-----” indicando que el equipo está calibrado.
- Finalmente Con la tecla **>T<** sales del menú.